

NÁVOD NA POUŽITÍ STANU

Prosíme, důkladně si přečtete návod před použitím stanu

1. Umístěte stan do středu plochy, kterou budete chtít zastřešit. Vy a váš pomocník se postavte k protilehlým stranám konstrukce a každý uchopte dvě nohy konstrukce. Zvedněte nad zem a pomalu odstupujte vzad. Konstrukci roztáhněte na 1/3 její velikosti.
2. Uchopte stan na protilehlých stranách spodní části nůžkové konstrukce. Při úkrocích vzad zvedejte pomalu ruce a roztahujte od sebe, dokud se stan plně neotevře. Dávejte pozor na případné skřípnutí prstů.
3. V případě, že není střecha již připevněna na rám konstrukce, připevněte ji tak, aby suché zipy na rámu a na střeše byly ve vzájemně srovnané poloze. Doporučujeme střešní plachtu stanu preventivně skládat a nenechávat na konstrukci.
4. Zajistěte kluzné spojky v rozích tak, že jednu ruku podržíte na vrchní části nohy a druhou rukou zatlačíte spojku až na doraz, aby zaskočila západka do svého otvoru. Totéž opakujte u všech zbývajících nohou.
5. Zvedněte teleskopické nohy a vytáhněte je, až uslyšíte cvaknutí západek. Totéž opakujte i na druhé straně. Vytahujte vždy obě nohy současně. Výšku stanu můžete měnit dle potřeby.
6. Boční plachty připněte na rám konstrukce tak, aby horizontální suché zipy umístěné na střeše i bojnici byly ve vzájemně srovnané poloze.
7. Zabraňte doteku plachet stanu s nečistým podkladem, aby nedošlo k znečištění plachet.

POZOR!

- Váš stan po rozložení vždy zajistěte kolíky nebo závažím! **Nerozkládejte stan**, očekává-li se bouřkové počasí nebo nárazový vítr. Při silném větru jej ihned složte. Při větrném a deštivém počasí nenechávejte stan bez dozoru. Může dojít k jeho poškození nebo k poranění osob. V případě sněžení je nutné průběžně sníh sklepávat ze střechy.
- V žádném případě nepřepínejte tah látky (zvláště u nových střech). Může dojít k povolení švů a následně i k pronikání vody.
- Nepoužívejte stan za bouřky s blesky.
- Stany jsou konstruovány jako dočasné přístřešky. Není vhodný pro trvalé rozložení na dlouhou dobu.
- Nenechávejte stan nikdy bez dozoru!
- Textilní střecha není odolná proti ohni a žáru. V prostoru stanu nezakládejte oheň ani nezapalujte gril.
- Během použití stanu by tento měl být vybaven přenosným hasicím přístrojem odpovídajícím normě ČSN EN 3. Hasicí přístroj není součástí dodávky stanu a instalace je v kompetenci zákazníka.
- Konstrukci stanu nezatěžujte žádným dodatečným způsobem, jako například zavěšováním výrobků atd.
- Při použití stanu "venku" je nutné stan vždy kotvit kolíky nebo zátěží.
- Kolečka na přepravní tašce jsou určena na krátké přejezdy, na dlouhé vzdálenosti stan přenášejte!
- Na opláštění stanu nikdy nelepte žádné předměty!
- Nikdy neskladujte mokrý stan, opláštění a konstrukci vždy důkladně vysušte.

ÚDRŽBA

- Chemické čištění přísně zakázáno!
- Ruční čištění vodou - používejte čisticí prostředky pro měkké materiály a dostatečné množství vody. Stan po použití vždy umyjte!
- Látku jemně čistit, netřít, neškrábat, netočit a neždímat.
- Teplota vody max. 40 st. C.
- Máchání – 2-3x v teplé + 1x ve studené vodě.
- Po použití v deštivém počasí nechejte stan VŽDY otevřený a důkladně vyschnout.
- Sušení ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechejte odkapávat.
- Spojovací části občas ošetřete silikonovým olejem.
- Kontrolujte dotažení šroubů na konstrukci.